テーブル
組立説明書・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意 ⚠ 組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながることがあります。重量がありますので、２人以上で組立してください。

●電気ドライバー等、ご用意ください。
●工具類の取扱いには十分に注意してください。
●組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
●ネジの部分は確実に組立ててください。
　不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
●組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

部品
①脚取付ビス(M5×25)　２４本
②反り止め用ビス（M４×４５）　４本（W1600mm以上のテーブル）

ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意 ⚠
◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。

組立方法

手順1



天板裏面の取付位置ラインに脚部受座を合わせて①取付ビスM5×25で天板に取付けてください。
※図は角形タイプです。※インパクト式電動ドライバーでの組立推奨です。



脚を伸ばすと、ここに高さ調整の目安となる数字の刻印があります

天板表面にキズ防止用の透明保護フィルムが貼られています。剥がしてお使い下さい。

［操作方法］



一人でも高さ調節が可能です。

1. 天板を高くする場合
　アジャスターを足で押さえながら、カチッと音がするまで目盛りを参考にしながら、お好みの段数まで上げてください。

2. 天板を低くする場合
　天板を最上段まで上げるとロックが解除し、ゆっくり天板が下がります。一番下まで下げると、カチッと音がしてロックが掛かりますので再度お好みの段数まで上げてください。

※高さを変更する場合は、天板上に何もない事を確認してください。