

# L型回転ロングレバー KC-LL 取付説明書

この度は「L型回転ロングレバー KC-LL」をご購入頂きありがとうございます。  
末永く安全にお使い頂きます為、本説明書を必ずお読み頂き正しい取付とご使用方法をお守り頂きます  
様よろしくお願いいたします。  
**必要工具 13mmスパナ(付属)**

- ① キズが付かない様に毛布などを敷いて台の上などに逆さまにします。



- ② 既存のレバーを回してはずします。



※ロングレバーのネジ部分にメスナット、オスナット、ワッシャー2枚、受プレートの順にあらかじめセットしてあります。



※1、この順番を間違えるとレバーが緩みます。

※2、ワッシャー2枚は裏表があります。



溝が大きい面同士を合わせます。

- ③ ※の部品を取り付けた状態のロングレバーをネジ穴にねじこみます。

その際、10mm～15mm(5回転)の範囲でネジこんで下さい。受プレートの四角部を回転板にセットし付属のスパナでオスナットを軽めに締めて仮締めします。



- ④ この状態で一度椅子を起こしてレバーを使いやすい角度に調整します。この時、ロングレバーが肘掛け等に接触していないことをご確認下さい。角度が決まったら、オスナット、メスナットの順にスパナでしっかり締めて完成です。



## 取扱い方法

### ■ 椅子を回転させたい時

- ① 手でレバーを軽く外側に押してロックを解除し、回りたい方向へ座面を少し回転させます。(力を入れすぎると回転盤との接合部分にテコの原理で負荷がかかり破損することがありますので、力を入れすぎないようにご注意ください。)
- ② 少し回りましたらレバーから手を離し、更に「カチャ！」と音がしてロックが掛かるところまで回して下さい。これでロックができました。90度ごとに自動的にロックが掛かります。



## 注意点

- レバーは固定後、前後へは動かさないでください。レバーが緩んだり外れたりして危険です。
- レバーが緩んだ状態では使用しないで下さい。
- ロックが掛かっているか十分ご確認の上、立ち座り下さい。
- 破損、故障した状態でのご使用はお控えください。販売店、又は弊社までご連絡下さい。
- 本来のご使用目的、方法以外でのご使用はお控え下さい。

PL生産物賠償責任保険付



株式会社

オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家4-9-32

TEL 089-958-2483

FAX 089-958-2109